

KWS met bypass 30l/sec. – klasse 1



Kunststof KWS

Liter per sec.	30 l/s nominaal
Liter per sec.	200 l/s maximaal
Maximaal m ²	11 115m ²
Inhoud totaal	5000l
Opstelling	ondergronds
Lengte	2458 mm
Breedte	1710 mm
Hoogte	2420 mm
Gewicht	190 Kg
Klasse	1 – met coaliscentiefilter
Materiaal	HDPE – dikwandige tank >5mm
Mangaten	620mm

De **SBP KWS systemen** zijn **kant en klare olieafscouers** vervaardigd in gerotomoueerde polyethyleen. Door hun **licht gewicht** zijn deze eenvoudig te manipuleren en vlug te installeren. De coaliscentiefilter kan steeds worden gedemonteerd voor **eenvoudige reiniging**. Alle onderdelen zijn vervaardigd uit polyethyleen zodat **geen corrosie** kan plaatsvinden.

- Slibopslag volume 2000l
- Olieopslag volume 300l
- Inlaat 315 mm
- Uitlaat 315 mm
- Coaliscentiefilter reinigbaar en demonteerbaar
- Alarmsysteem mogelijk
- Verkeersdeksel beschikbaar.
- Conform EN-858-1/2
- Lozing maximaal 5 mg olie/liter
- Lozing op open gracht

Installatie

1. Zorg voor een volledige afkoppeling van het huishoudelijke afvalwater. Er mag in geen geval huishoudelijk afvalwater in de KWS geloosd worden.
2. Plaats de KWS in een droge bouwput, vrij van verkeerslasten en steeds bereikbaar voor onderhoud. De KWS dient 100% pas geplaatst te worden. OPGEPAST ! Leg geen waterpas op de exitbuis want die werd gemonteerd met een klein verval. Enkel pas meten op de tanks!
3. Gebruik fijn zand of goed te verdichten grond voor de aanvulling rondom de KWS. Voorzie 20 cm aanvullingsruimte rondom de tank. In geen geval klei of bouwafval gebruiken voor de aanvulling rondom de tanks.
4. Sluit in en uit aan aan de bestaande of te plaatsen afvoer.
5. Indien de gracht of lozingspunt hoger ligt dan de exit van de KWS moet er een pompput geplaatst worden om het effluent op te pompen tot aan het lozingspunt. (vraag raad bij SBP bvba)
6. Bij hoog grondwater altijd droogzuiging plaatsen tot voldoende laag waterpeil bij installatie.
7. Bij hoog grondwater altijd balast voorzien of een tegengewicht van minimaal 2.5m³ gestabiliseerd zand. Dit kan zowel bovenop de tanks als onderaan de tanks geplaatst worden. Bij hoog grondwater moeten de tanks ook gelijktijdig $\frac{3}{4}$ gevuld worden met water.
8. Gebruik de volle diameter van de ontluuchtungsbus, plaats geen reducties.
9. Werk nu het verdere grondwerk af en vul aan tot aan het maaiveld.
10. Snij de overtollige schachten af met een decoupeerzaag en werk de mangaten af met het gewenste deksel.